

PROGRAMIRANJE APRIMATIC TXM DALJINSKIH UPRAVLJAČA

Procedura za programiranje APRIMATIC TXM daljinskog upravljača

1. Stojeći ispred prijemnika, istovremeno pritisnite sve tipke na odašiljaču(daljinskom upravljaču), koji je već programiran.

Prijemnik će se ozvučiti kontinuiranim tonom.

2. Pritisnite tipku za programiranje na kopiranom dljinskom upravljaču.
3. Pritisnite bilo koju tipku na kopiranom daljinskom upravljaču.

LED dioda i zvučnik će se ugastiti, zatim upaliti, označavajući tako uspješno programiranje.

