

CELLINSA ROLLING CODE

Programiranje s daljincima

1. Ispred prijemnika pritisnite tipku na zadnjoj strani daljince i držite je do zvuka.

Prijemnik ispušta zvuk indicirajući da je započet proces programiranja.

2. Unutar 5 sek pritisnite tipku koju želite aktivirati na novom daljincu.

Kod će biti memoriran u prijemniku. Nakon 30 sek mirovanja proces programiranja je završen.

Programirajte unutar prijemnika

1. Unutar prijemnika nalazi se prekidač s 3 postavke (A, B i C). A je za aktiviranje daljinaca, B je deaktiviranje daljinaca. Postavite prekidač na A jako pažljivo.
2. Pritisite tipke na novom daljincu koje želite programirati.
3. Prijavlivanje je uspješno odrađeno. Ako želite prijaviti više daljina ponovite korak 2. Postavite prekidač u položaj C.

