

ERREKA ROLLING CODE



Daljinsko proramiranje

1. Ispred prijemnika pritisite skrivenu tipku na prijavljenom daljinskom upravljaču.

kada se upali LED dioda pustite skrivenu tipku.

2. Pritisnite tipku na daljincu koji želite prijaviti.

Začut će se dva ista zvuka kao indikator da je daljinac prijavljen. Nakon 30 sek programiraje je gotovo.