

PRATEL ROLLING CODE

Prijava putem daljinskih upravljača

1. Priđite prijemu sa već programiranim daljinski upravljačem.
2. u isto vrijeme pritisnite tipke 1 i 2.
3. LED na daljincu će se upaliti i ugasi nakon 2 sek.
4. Kada se LED na daljincu ponovo upali, istovremeno pritisni i drži tipke 1 i 2 dok LED nepočne treperiti.
5. Nakon što LED prestane treptati započinje proces programiranja.
6. Prijemnik je u procesu programiranja sljedećih 10sek.
7. Pritisni tipku na novom daljincu koju želiš programirati.
8. Daljinac je programiran.

Programiranje direktno na prijemu

1. Spoji prijemnik na napajanje.
2. Pritisni tipku "ENTER RADIO". Sve crvene LED diode zatrepere. Samo prva LED ostaje svijetliti.
3. Odaberi koji relej želiš koristiti s daljincem pritiskajući tipku "SET"
4. Pošalji signal pritiskajući željenu tipku. Svaka tipka(kanal) odgovara svom signalu.
 - a. LED polako trepće i ostaje upaljena ako je programiranje uspješno.
 - b. ako LED trepće brzo kod je programiran na LED koji trepće.
 - c. Ako sve crvene LED svijetle memorija je puna.
5. Ponovi proces za sve tipke (kanale) koje želiš prijaviti, odabirući relej koji želiš povezati s njima.
6. Ponovi proces za sve daljince koje želite programirati.
7. Za izlaz iz programiranja odaberi "ENTER RADIO" i LED se gasi. Nakon 10 sek proces programiranja se gasi.

