

## SOMFY ROLLING CODE

### Programiranje direktno na prijemu

1. Pritisni tipku PROG na 2sek na prijemu. Crvena LED ostaje upaljena.

#### Unutarnji prijemu (Telis)

1. Pritisni i drži tipke gore i dolje na telis upravljaču duže od 2 sek. Crvena LED svijetli.

#### Keytis daljinski upravljač

2. Pritisni tipku na daljincu koji želiš prijaviti. LED na prijemu zatrepri.
3. Pričekaj da se LED ugasi.

#### Telis 1RTS daljinski upravljač

2. Pritisni stražnju tipku na pola sekunde. LED zatrepće.
3. Pričekaj da se LED ugasi.

#### Telis 4 RTS daljinski upravljač

2. Pritisni tipku za odabir kanala i odaberite kanal koji želite koristiti.
3. Pritisnite tipku sa stražnje strane daljinca. LED na prijemu trepće.
4. W Pričekaj da se LED ugasi.

