

ITEC - IHTL

Spajanje štitova na samostalni rad: Ovo je obavezno napraviti prije svega.

1. Pritisnite tipku – reset – i zadržite pritisnutu
2. Spojite napajanje, kada čujete zvuk pustite tipku, zatim je stisnite ponovo 4 do 5 puta.

Programiranje MASTER kartice:

1. Spojite napajanje na štit
2. Pritisnite tipku – reset-
3. Uzmite karticu koju želite napraviti da bude MASTER, prinesite ju na otprilike 1cm do čitača, čuje se zvuk – beep – i LED signalna lampica zatreperi. Kartica je prihvaćena kao MASTER.

Dodavanje kartica:

1. Prođite s MASTER karticom preko čitača, Led signalna lampica ostaje uključena, prinesite karticu koju želite programirati na željeni štit. Nakon kratkog zvučnog signala, kartica je programirana, kartice programirate sve dok je LED signalna lampica upaljena, kada se ugasi, ponovo provučete MASTER karticu i nastavite s programiranjem. Ako se 10 sekundi ne provuče kartica sustav automatski izlazi iz moda programiranja.

Brisanje kartica :

1. Brisanje jedne kartice : Prislonite MASTER karticu, nakon zvučnog signala prinesite kopiju kartice koju želite obrisati, uslijed dugog zvučnog signala kartica je obrisana.
2. Brisanje svih kartica : Tri puta prođite s MASTER karticom preko čitača, nakon dugog zvučnog signala sve kartice su obrisane na bravi, ne uključujući MASTER karticu.