

**PROGRAMIRANJE KARTICA KOD "STAND ALONE" VERZIJE:**

- A.1. Pritisnuti "RESET" gumb sa unutarnje strane štita,
- A.2. U isto vrijeme spojite napajanje, kada čujete zvuk, pustite "RESET" gumb te ga ponovno pritisnite 4 do 5 puta kako bi pokrenuli mod "STAND ALONE" programiranja.

**FUNKCIJE KARTICA KOD "STAND ALONE" VERZIJE:**

**MASTER** kartica za programiranje - služi samo za programiranje korisničkih kartica na jednom uređaju. **KORISNIČKA** kartica - se može prijaviti na više različitih uređaja. Otvara iHTL uređaj.

(**MASTER** kartica za programiranje je vezana samo za jedan uređaj)

**1. PROGRAMIRANJE MASTER KARTICE:**

- 1.1. Spojite napajanje
- 1.2. Pritisnite tipku "RESET"
- 1.3. Prinesite karticu koju želite da postane **MASTER** kartica ispred čitača na oko 2 cm. Nakon zvučnog signala **LED** će početi treperiti zeleno i kartica je memorirana kao **MASTER** kartica. Svaki uređaj može imati samo jednu **MASTER** karticu.

**2. PROGRAMIRANJE KORISNIČKIH KARTICA:**

- 2.1. Prinesite **MASTER** karticu čitaču, nakon kratkog zvučnog signala **LED** će početi treperiti zeleno. Unutar 6 sekundi prinesite čitaču karticu koju želite programirati, nakon kratkog zvučnog signala kartica je programirana.
- 2.2. Dodavanje nove **KORISNIČKE** kartice: prinesite **MASTER** karticu čitaču 2 puta, te ponovite postupak 2.1.

**3. OTVARANJE VRATA:**

- 3.1. Prinesite **KORISNIČKU** karticu čitaču, nakon kratkog zvučnog signala **LED** će treperiti zeleno te unutar 10 sekundi pritiskom na kvaku otvarate vrata. Nakon toga brava je opet zaključana.
- 3.2. "UVIJEK OTVORENA VRATA" funkcija - prinesite **KORISNIČKU** karticu čitaču 3 puta i brava će biti uvijek otvorena.
- 3.3. Zaustaviti "UVIJEK OTVORENA VRATA" funkciju - prinesite bilo koju **KORISNIČKU** karticu čitaču (jedanput) čitaču - time poništavate funkciju 3.2.

**4. BRISANJE KORISNIČKIH KARTICA**

- 4.1. Brisanje pojedine **KORISNIČKE** kartice: Prinesite **MASTER** karticu čitaču - nakon zvučnog signala **LED** će početi treperiti zeleno. Prinesite na 5-10 sekundi **KORISNIČKU** karticu koju želite izbrisati. Nakon dužeg zvučnog signala **KORISNIČKA** kartica više ne funkcionira.
- 4.2. Brisanje svih **KORISNIČKIH** kartica: Prinesite **MASTER** karticu čitaču tri puta, nakon dužeg zvučnog signala sve **KORISNIČKE** kartice će biti izbrisane.

