

1. PARAMETRI SUSTAVA:

- 1.1. Maksimalno 100 korisnika
- 1.2. Nakon 6 krivih unosa, blokada sustava u trajanju 3 minute
- 1.3. MASTER korisnički ID je "000", KORISNIČKI ID može biti broj od "001-999"
- 1.4. Tvornička lozinka: MASTER korisnički ID "000", MASTER lozinka "11111111"

2. OTVARANJE :

- 2.1. (ID) + (lozinka) + (#)
npr. ID000, lozinka 11111111:
00011111111 + (#)

3. DODAVANJE KORISNIKA:

- 3.1. Dodavanje KORISNIČKE šifre koja otvara i jezičak i zasun brave:
(10#) + (MASTER korisnički ID + MASTER lozinka) + (#) + (novi ID + nova lozinka) + (#) + (02) + (#)
npr. želite dodati ID001, lozinka 888888:
(10#) + (00011111111) + (#) + (001888888) + (#) + (02) + (#)
npr. želite dodati ID002, lozinka 999999:
(10#) + (00011111111) + (#) + (002999999) + (#) + (03) + (#)
- 3.2. Dodavanje KORISNIČKE šifre koja otvara samo jezičak brave:
(#) + (MASTER korisnički ID + MASTER lozinka) + (#) + (novi ID + nova lozinka) + (#)
npr. nakon ID001 i ID002 želimo dodati ID003 (koji otvara samo jezičak brave (lozinka 123456):
(#) + (00011111111) + (#) + (003123456) + (#)
PAZITI: NOVI ID SE UVIJEK UVEĆAVA ZA JEDAN (001,002,003,...., pa lozinka).

4. IZMJENA KORISNIČKE ŠIFRE:

- 4.1. (#) + (ID + stara lozinka) + (#) + (ID + nova lozinka) + (#)
npr. želite promijeniti MASTER lozinku sa "11111111" na "22222222":
(#) + (00011111111) + (00022222222) + (#)

5. BRISANJE KORISNIKA:

- 5.1. Brisanje svih korisnika / RESET:
Pritisnite tipku RESET (sa unutarnje strane štita).
Nakon zvučnog signala odmah pustite tipku RESET.
Pritisnite # za cca.3 sekunde.
Nakon zvučnog signala pustite #.
Nakon jednog kraćeg i jednog dužeg zvučnog signala uređaj je resetiran.
- 5.2. Brisanje određenog korisnika:
(#) + (MASTER ID + MASTER lozinka) + (#) + (ID) + (#)
npr. želimo obrisati ID002:
(#) + (00011111111) + (#) + (002) + (#)

