

Upute za programiranje sefa modela ALPHA

1. Prvo otvaranja sefa :
 - Da biste otvorili sef prvi put, treba maknuti plastičnu kapicu koja se nalazi između tipkovnice i gumba za otvaranje.
 - Umetnite ključ za hitnost u bravicu te ga zakrenite
 - U isto vrijeme pomoću gumba za otvaranje otvorite sef
2. Umetanje baterija :
 - ALPHA sefovi koriste 4 * AA alkalne baterije (1.5V). Prijedlog su kvalitetnije DURACELL ili VARTA ENERGY HIGH baterije.
 - Otvorite sef te maknite PVC poklopac sa unutarnje strane vrata.
 - Umetnite baterije na predviđeno mjesto.
3. Programiranje i mijenjanje korisničkog koda :
 - Pritisnite crvenu RESET tipku koja se nalazi na vrhu vrata od sefa sa njegove unutarnje strane. Na tipkovnici će se pojaviti žuto svjetlo sa kratkim zvučnim signalom.
 - Unesite Vaš korisnički kod od 2-8 znamenki te tipku #. Žuto svjetlo će se ugaziti što znači da se novi korisnički kod potvrdio.
 - Za promjenu korisničkog koda, slijedite gore navedenu proceduru.
 - Prije zatvaranja vrata, provjerite da li Vam korisnički kod (na otvorenim vratima).
4. Programiranje i mijenjanje MASTER koda :
 - TVORNIČKI MASTER kod je : 107321
 - Unesite 00, pritisnite crvenu RESET tipku koja se nalazi na vrhu vrata od sefa sa njegove unutarnje strane. Na tipkovnici će se pojaviti žuto svjetlo sa kratkim zvučnim signalom.
 - Unesite Vaš MASTER kod od 2-8 znamenki te tipku #. Žuto svjetlo će se ugaziti što znači da se novi korisnički kod potvrdio.
 - Za promjenu MASTER koda, slijedite gore navedenu proceduru.
 - Prije zatvaranja vrata, provjerite da li Vam korisnički kod (na otvorenim vratima).
5. Otvaranje sefa :
 - Unesite korisnički kod koji ste programirali, tada pritisnite tipku #. Pojavit će se zeleno svjetlo.
 - Zaokrenite gumb za otvaranje unutar 5 sekundi od unošenja koda.
 - Ukoliko je znamenka koju ste unijeli kriva, možete pritisnuti * za poništenje.
 - **BILJEŠKA : kada pritisnete znamenku na tipkovnici kod svakog pritiska će zasvijetliti žuto svjetlo sa kratkim zvučnim signalom. Ukoliko žuto svjetlo nastavi svijetliti zajedno sa zvučnim signalom, to znači da ste unijeli pogrešan kod. Nakon 10 krivo unesjenih kodova, sef će blokirati otvaranje na 20 sekundi.**
6. Zatvaranje sefa :
 - Da biste zatvorili vrata sefa, unesite korisnički kod te zakrenite gumb da biste zatvorili sef.
7. Otvaranje sefa u slučaju hitnosti :
 - Sa sefom se dobije dva specijalna mehanička ključa koja služe da možete otvoriti sef u slučaju da ste zaboravili kod ili su se potrošile baterije. Koristite upute iz poglavlja 1.

8. Zamjena baterija :

- Ukoliko se kod unošenja koda pojavi crveno svjetlo, to signalizira da su baterije slabe te da ih treba zamijeniti.
- Da bi bili sigurni da su nove baterije ispravno umetnute, testirajte otvaranje i zatvaranje ali kod otvorenih vrata sefa.
- **BILJEŠKA : ne koristite punjive baterije te bilo koji tip ne-alkalnih baterija.**

9. Instalacija sefa :

- Da bi propisno osigurali sef potrebno ga je učvrstiti ili u pod ili u zid koristeći za to predviđene rupe za učvršćenje.