

Upute za programiranje sefa modela TECNA

Osnovne informacije :

- Godine osobe te ostali vanjski faktori mogu utjecati na gustoću kože, uključujući i kožu na prstima. Otvaranje sefa putem otiska prsta, baš zbog tih promjena, možda neće biti uvijek moguće. Prijavite uvijek više otisaka raznih prstiju te upamtite kod šifre.
- NE spremajte ključeve za slučaj hitnosti unutar samog sefa
- Ovaj proizvod uključuje i vanjsko napajanje (te ključeve za slučaj hitnosti), ukoliko se potroše baterije u sefu.

1. Prvo otvaranja sefa :

- Da biste otvorili sef prvi put, treba maknuti plastičnu kapicu koja se nalazi između tipkovnice i gumba za otvaranje.
- Umetnite ključ za hitnost u bravicu te ga zakrenite
- U isto vrijeme pomoću gumba za otvaranje otvorite sef

2. Umetanje baterija :

- TECNA sefovi koriste 4 * AA alkalne baterije (1.5V). Prijedlog su kvalitetnije DURACELL ili VARTA ENERGY HIGH baterije.
- Otvorite sef te maknite PVC poklopac sa unutarnje strane vrata.
- Umetnite baterije na predviđeno mjesto.

3. Prva inicijalizacija :

- Pritisnite crveni RESET gumb koji se nalazi sa unutarnje strane sefa, na stražnjoj strani vrata, te ga držite pritisnutog oko 10 sekundi. Kada čujete dugi zvučni signal i upali se zelena lampica, sustav je uspješno inicijaliziran. Da biste otvorili sef unesite tvornički kod 1234 i pritisnite tipku za uključivanje (ispod čitača otiska prsta). Okretanjem gumba za otvaranje otvorite sef.

4. Korištenje čitača otiska prsta (maksimalno 32 korisnika, tj. otiska prsta) :

Prijava otiska prsta :

- Kratko pritisnite crveni RESET gumb koji se nalazi sa unutarnje strane sefa, na stražnjoj strani vrata, čut će te dva zvučna signala te će se pojaviti svijetlo u skeneru čitača otiska prsta. Prinesite prst koji želite prijaviti u centar čitača otiska prsta na oko 5 sekundi. Kada se oglasi dugačak zvučni signal i upali zelena lampica, otisak prsta je uspješno prijavljen. Naknadno možete prijaviti još 31 dodatni otisak prsta.

Opaska : 3 kratka zvučna signala označavaju da prijava nije uspješno odrađena, ili je premašeno vrijeme za registraciju. 6 kratkih zvučnih signala označavaju da je memorija puna. Otvaranje pomoću otiska prsta :

- Pritisnite tipku za uključivanje (ispod čitača otiska prsta) da biste aktivirali sef. Skener čitača otiska prsta će pozeleniti. Prinesite prst na prozorčić skenera dok se svijetlo ne ugasi. Čut će te dugačak zvučni signal u upalit će se zeleno svijetlo. Unutar narednih 5 sekundi pomoću gumba za otvaranje – otvorite sef.

Opaska : 3 kratka zvučna signala praćena crvenim svjetlom znače da otisak prsta nije dobro očitao, ili je pogrešan. Probajte sa drugim prijavljenim otiskom prsta ili otvorite sef pomoću unošenja koda na tipkovnici. Čitač otiska prsta možda neće raditi ukoliko Vam je prst prljavo ili mokar, ili je staklo skenera prljavo.

5. Korištenje elektronske tipkovnice za unošene koda :
 - Programiranje novog koda (šifre) sa 4-8 znamenki.
Za programiranje novog koda pritisnite brojku 1 na tipkovnici na 2 sekunde dok se ne upali zeleno svjetlo.
Unesite prethodni kod (tvornički kod je 1234) i pritisnite tipku za uključivanje (ispod čitača otiska prsta).
Nakon dugačkog zvučnog signala unesite novi kod. Pritisnite tipku za uključivanje (ispod čitača otiska prsta) te nakon dva zvučna signala opet unesite novi kod i pritisnite tipku za uključivanje.
Dugačak zvučni signal znači da je novi kod uspješno prijavljen, tri kratka zvučna signala označavaju grešku.
 - Otvaranje sefa unošenjem koda :
Unesite osobni kod i pritisnite tipku za uključivanje (ispod čitača otiska prsta). Nakon dugačkog zvučnog signala i kada se upali zeleno svjetlo, možete unutar 5 sekundi otvoriti sef pomoću gumba za otvaranje.
6. Brisanje otisaka prstiju i osobnog koda :
 - Za brisanje svih otisaka prstiju i osobnog koda pritisnite crveni RESET gumb na oko 20 sekundi dok se ne začuje dugačak zvučni signal i zeleno svjetlo prestane treperiti. Svi osobni kodovi i otisci prstiju bit će izbrisani.
7. Zamjena baterija :
 - Molimo Vas da zamijenite baterije ako se pali crveno svjetlo kod otvaranja sefa.
8. Otvaranje pomoću mehaničkog ključa :
 - Umetnite ključ u bravicu te ga zakrenite. Okrenite gumb za otvaranje i otvorite sef.
9. Tihi mod rada :

TECNA sefovi imaju tihi mod rada. Za aktivaciju pritisnite brojku 4 na oko 3 sekunde. Svi zvukovi će biti deaktivirani. Za ponovnu aktivaciju zvukova opet pritisnite brojku 4 na oko 3 sekunde.
10. Održavanje :
 - Za nesmetan rad održavajte staklo skenera čistim i suhim
 - Koristite suhu krpu za uklanjanje svih nečistoća sa stakla
 - Provjerite sve otiske prstiju i osobni kod svakih 6 mjeseci.