

PROGRAMIRANJE APRIMATIC TXM DALJINSKIH UPRAVLJAČA

Procedura za programiranje daljinskim upravljačima

1. Ispred prijemnika u isto vrijeme pritisnite sve tipke na već programiranom daljincu.

Prijemnik će ispustiti zvuki i upaliti LED diodu.

2. Pritisnite tipku za programiranje na već prijavljenom daljincu.

Zvuk s prijemnika nestaje, LED ostaje malo treptati indicirajući da je prihvaćeni kod ispravan..

3. Pričekajte 30 sec kako bih prijemnik završio s procesom programiranja.

LED dioda i zvučnik se gase.

Procedura za direktno programiranje unutar prijemnika

1. Otvorite prijemnik i pritisnite malu tipku ored LED diode.
LED dioda na prijemniku počinje treptati.

2. Pritisnite ipku za programiranje na kopiranom daljincu.

Zvuk iz prijemnika prestaje i LED ostaje osvijetljen na kratko indicirajući ispravan kod programiranja.

3. Pričekajte 30 sec da prijemnik izađe iz procedure programiranja

LED dioda i zvučnik se gase.

