

BFT ROLLING CODE DALJINSKI UPRAVLJAČ

Procedura programiranja putem daliinskog upravljača

1. Ispred prijemnika pritisnite skrivenu tipku na već programiranom daljincu (ili sve tipke odjednom).
2. Pritisnite tipku na lijevoj strani daljinca na 2sek.
3. Pritisnite tipku za programiranje na kopiranom daljincu.
4. Pritisnite tipku koju želite prijaviti na kopiranom daljincu.

Procedura za direktno programiranje BFT TRC ili MITTO daliinaca

1. Unutar prijemnika na ploči imate dvije tipke SW1 i SW2, pritisnite SW-1.

Svjetlo bi se trebalo upaliti na prijemniku.

2. Pritisnite skrivenu tipku ili sve tipke istovremeno na programiranom daljincu.

Svjetlo na prijemniku će prestati s radom.

3. Pritisnite tipku na novom daljincu koju želite kopirati.

Svjetlo će ponovo početi treptati i ugasi se nakon 30sek indicirajući da je proces programiranja završen.

Observations

