

## MOTORLINE ROLLING CODE

### Programiranje direktno na prijemu

---

1. Stišči tipku "SEL" sve dok LED s oznakom "CODE" ostane svijeliti.
2. Pritisni tipku na daljincu koji želiš prijaviti.
3. LED se gasi i daljinacje programiran za tu centralu.

