

## SKYMASTER ROLLING CODE

### Programiranje direktno na prijemu

1. Pritisni tipku "CODE" jedno.  
**Crvena LED dioda zatrepće jednom.**
2. Pritisni tipku na daljincu koji želiš prijaviti jednom.  
**Crvena LED zatrepće pa se gasi.**
3. Ponovi proceduru za sve daljinsce koje želiš prijaviti.  
Kada prijavljujete prvi daljiac izbrišite memoriju na slijedeći način:
  1. Pritisni i drži tipku "CODE" duže od 8sek, tokom tog vremena LED svijetli.
  2. Crvena LED se gasi i memorija je izbrisana.

