

GENIUS ROLLING CODE

Prijava putem dajlinskih upravljača

1. Pritisni i drži tipku P1 i P2 na prijavljenom daljincu duže od 15sek.
2. Unutar 10sek pritisni tipku kanala na koji ćeš programirati novi daljinac.
3. Prijemnik će pokrenuti proces programiranja i LED od odabranog kanala je osvijetljen.
4. Pritisni tipku na novom daljincu koji želiš prijaviti.
5. Ponovi korak 4 ako želiš dodati još daljinaca.
6. Pričekaj 10sek za izlaz iz procesa programiranja.
7. Ponovi proces za nove kanale.

Prijava daljinca na prijemniku

1. Pritisni tipku za odabir kanala na koji želiš prijaviti daljinac - SW1 za kanal 1 i SW2 za kanal 2. LED1 ili LED2 će ostati upaljen za početak programiranja.
2. Unutra 10sek pritisni tipku na daljincu koji želiš prijaviti na duže od 2sek.
3. Ako je prijava uspjela LED će zatreptati par puta.
4. Ponovi proces od koraka 2 ako želiš dodati još daljinaca u memoriju.
5. Nakon 10sek mirovanja prijemnik izlazi iz procesa programiranja.

