

OPIS PROIZVODA

iFP čitač ima različite funkcije; bravu možemo otvoriti ili putem čitača otiska prsta, lozinke putem unosa šifre ili bravu možete otvoriti mehaničkim ključem.

Imamo dva različita nivoa za korisnike otiska prsta (**MASTER** korisnik i **STANDARDNI** korisnik), te dva različita nivoa za korisnike lozinke, tj. šifre (**MASTER** korisnik i **STANDARDNI** korisnik).

Uređaj podržava maksimalno **5 MASTER** korisnika, te do **50 STANDARDNIH** korisnika, kod oba načina rada.

1. RESET SUSTAVA - OBAVEZNO PRIJE POČETKA RADA

1.1. **RESET** uređaja je obavezan prije početka rada sa uređajem. Resetom brišemo sve prijavljene otiske prsta i lozinke, te ih vraćamo na tvorničke postavke.

Nova tvornička lozinka je : "11111111" (8 puta 1).

Tvorničku lozinku koristite za dodavanje prvog **MASTER** korisnika.

Tvornička lozinka više ne vrijedi kada se doda prvi **MASTER** korisnik.

1.2. Postupak je sljedeći :

- Sa unutarnje strane štita se nalazi **RESET** gumb
- Pritisnite **RESET** gumb - čuje se zvučni signal i upali se tipkovica
- Odmah pustite **RESET** gumb - čuje se zvučni signal
- Pritisnite (**#**) i držite , nakon zvučnog signala pustite gumb

Oprez: Uređaj mora biti u "standby modu

2. UNOŠENJE MASTER KORISNIKA I STANDARDNIH KORISNIKA

Osim za otvaranje uređaja **MASTER** lozinka ili otisak služe za dodavanje ili brisanje **STANDARDNIH** korisnika. Nakon **RESETA** uređaja morate dodati barem jednog **MASTER** korisnika prije dodavanja **STANDARDNIH** korisnika. **MASTER** korisnik može biti korisnik sa lozinkom ili otiskom prsta.

2.1. Dodavanje **MASTER** korisnika otiska prsta :

- Unesite **10#** - čuje se zvučni signal
- Unesite **MASTER** lozinku ili **MASTER** otisak prsta (kod unošenja prvog **MASTER** korisnika koristite lozinku **11111111**)
- Unesite **#** - čuje se zvučni signal
- Pritisnite **1** - čuje se zvučni signal
- Unesite novi **MASTER** otisak prsta, odmaknite ga od čitača, te ga unesite ponovno - čuje se zvučni signal.

Oprez: Kod dodavanja prvog **MASTER** korisnika koristite privremenu lozinku **11111111**, kod dodavanja idućih **MASTER** korisnika služite se novom **MASTER** lozinkom ili **MASTER** otiskom prsta.

Nakon unošenja prvog otiska prsta možete nastaviti sa postupkom od **d-e** za dodavanje novih otisaka prsta.

Uređaj omogućuje prijavu do **5 MASTER** otisaka prsta.

2.2. Dodavanje **MASTER** lozinke:

- Unesite **10#** - čuje se zvučni signal
- Unesite **MASTER** lozinku ili **MASTER** otisak prsta (kod unošenja prvog **MASTER** korisnika koristite lozinku **11111111**)
- Unesite **#** - čuje se zvučni signal
- Pritisnite **1** - čuje se zvučni signal
- Unesite novu **MASTER** lozinku
- Unesite **#** - čuje se zvučni signal

Oprez: Kod dodavanja prvog **MASTER** korisnika koristite privremenu lozinku **11111111** , kod dodavanja idućih **MASTER** korisnika služite se novom **MASTER** lozinkom ili **MASTER** otiskom prsta.

Uređaj omogućuje prijavu do **5 MASTER** lozinke.

Lozinka može imati **3-12 znamenki**, prva znamenka ne smije biti **0!**

Ukoliko lozinka ima **12** znamenki na kraju nemojte pritisnuti **#**

2.3. Dodavanje **STANDARDNOG** otiska prsta :

- Unesite **10#** - čuje se zvučni signal
- Unesite **MASTER** lozinku ili **MASTER** otisak prsta
- Unesite **#** - čuje se zvučni signal
- Pritisnite **2** - čuje se zvučni signal
- Unesite novi **STANDARDNI** otisak prsta, odmaknite ga od čitača, te ga unesite ponovno - čuje se zvučni signal.

Oprez: Uređaj omogućuje prijavu do **50 STANDARDNIH** otisaka prsta.

2.4. Dodavanje **STANDARDNE** lozinke :

- Unesite **10#** - čuje se zvučni signal
- Unesite **MASTER** lozinku + **#** ili **MASTER** otisak prsta
- Unesite **#** - čuje se zvučni signal
- Pritisnite **2** - čuje se zvučni signal
- Unesite novu **STANDARDNU** lozinku
- Unesite **#** - čuje se zvučni signal

Oprez: Uređaj omogućuje prijavu do **50 STANDARDNIH** lozinke.

3. BRISANJE MASTER KORISNIKA I STANDARDNIH KORISNIKA

- 3.1. **Brisanje pojedinog MASTER otiska prsta:**
- a. Unesite **20#** - čuje se zvučni signal
 - b. Unesite **MASTER** lozinku ili **MASTER** otisak prsta - čuje se zvučni signal
 - c. Pritisnite **1** - čuje se zvučni signal
 - d. Unesite **MASTER** lozinku koju želite obrisati i pritisnite **#** ili unesite **MASTER** otisak prsta koji želite obrisati - čuje se zvučni signal.
- 3.2. **Brisanje pojedine STANDARDNE lozinke:**
- a. Unesite **20#** - čuje se zvučni signal
 - b. Unesite **MASTER** lozinku ili **MASTER** otisak prsta - čuje se zvučni signal
 - c. Pritisnite **2** - čuje se zvučni signal
 - d. Unesite **STANDARDNU** lozinku koju želite obrisati i pritisnite **#** ili unesite **STANDARDNI** otisak prsta koji želite obrisati - čuje se zvučni signal.

