

CARDIN S449 / S476 ROLLING CODE

Proces programiranja daljinskim upravljačem

1. Pritisite skrivenu tipku na Master daljincu.
2. Prijemnik ispuša kratak zvučni signal.
3. Pritisnite bilo koju tipku na već prijavljenom daljincu.
4. Prijemnik ispušta kraak vučni signal koji ozačuje da raje procedura programiranja(5SEK)
6. Pritisnite tipku na daljincu koji želite programirati.
7. Prijemnik ispušta 2 kratka zvuka kako bi signalirao uspješno programiranje.

Procedura prijave daljinnaca unutar prijemnika

1. Pritisni i drži "MEMO" na prijemniku .
2. Zelena LED će polako treptati.
3. Pritisni tipku na daljincu koji želiš sinkronizirati.
4. Svijetlo se gasi.
5. Pusti "MEMO" tipku na prijemniku i tipku na daljincu.
6. LED na prijemniku opet trepće.
7. Pritisni tipku na daljincu koji želiš prijaviti.
8. LED se gasi kao indikator da je programiranje uspješno.

