

PROGRAMMING DITEC REMOTE CONTROL KEYS

Procedura daljinskog programiranja

1. Ispred prijemnika pritisnite skrivenu tipku na već prijavljenom daljinskom upravljaču na 5sek.

LED dioda na prijemniku počinje treptati kako bi indicirala započet proces programiranja.

2. Pritisnite tipku a novom daljinskom upravljaču.
3. Pričekajte 10sek kako bi se završio proces programiraja.

Procedura direktnog prijavljivanja unutar prijemnika

1. Unutar prijemnika pritisite tipku PROG na 2 sek.
LED dioda je osvijetljena.
2. Pritisnite tipku na novom daljincu.
LED zatrepće i ostaje svijetliti.
4. Pričekajte 10sek kako bi završio proces programiranja.

