

DOORMATIC ROLLING CODE

Dalijsko programiranje

1. Ispred prijemnika pritisite skrivenu tipku na prijavljenom daljinskom upravljaču.

Čut će se zvuk da je proces programiranja započet.

2. Pritisnite tipku na daljincu koji želite prijaviti.

Začut će se dva ista zvuka kao indikator da je daljinac prijavljen. Nakon 30 sek programiraje je gotovo.

Procedura prijave daliinaca unutar prijemnika

1. Pritisnite tipku unutar prijemnika između dvije LED diode.

Kada se upali zelena LD dioda proces programiranja započinje.

2. Pritisnite tipku na daljincu koji želite prijaviti.

Nakon 30 sek mirovanja proces programiraja se automatski prekida.

