

LIFT MASTER ROLLING CODE

Prijava daljinca na prijemniku

1. Pritisni i drži tipku na daljinskom upravljaču.
2. Pritisni i pusti tipku (Learn) za kanal A na prijemniku.
3. LED će jednom zatreptati.
4. Pusti tipku na daljinskom upravljaču.

Ako pustite tipku na daljincu prije nego LED počne treptati, daljinac neće biti prihvaćen..

Ponovi proces za više daljinaca.

